

ストッパー付運搬台車

ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

◆AI空気入車輪付キャスタ

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	ハンドルからレバー 上までの高さ*G mm	自重 kg
MA-HS-AI	600×900	560×775	200	232	907	40	28.1
MB-HS-AI		560×795			887		27.1

◆SPMセミニューマチック車輪付キャスタ

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	ハンドルからレバー 上までの高さ*G mm	自重 kg
MA-HS-SPM	600×900	560×775	200	231	906	40	29.0
MB-HS-SPM		560×795			886		27.9



製品記号例

S Sタイプ **A** ハンドル折りたたみ **HS** ハンドストッパー付 ※ **W** ゴム車輪

M Mタイプ **B** ハンドル固定 **HS** ハンドストッパー付 **UW** UWウレタン車輪

※ **W** ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

ハンドルタイプ A: 折りたたみ B: 固定

◆スタンダードプレスキャスタ Wゴム車輪付/UWウレタン車輪付

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	ハンドルからレバー 上までの高さ*G mm	自重 kg
SA-HS	475×735	440×635	150	165	885	40	16.5
SB-HS		440×655			865		16.0
MA-HS	600×900	560×775	300	210	885		27.5
MB-HS		560×795			865		26.5
SA-HS-UW	475×735	440×635	150	165	885		16.7
SB-HS-UW		440×655			865		16.2
MA-HS-UW	600×900	560×775	300	210	885	27.7	
MB-HS-UW		560×795			865	26.7	



ハンドストッパー操作方法



適合キャスタ

適合キャスタ

AI 空気入車輪 JBB ラジアルボールベアリング SPM セミニューマチック車輪 JBB ラジアルボールベアリング W ゴム車輪 CB プレスベアリング UW ウレタン車輪 CB プレスベアリング

タイプ	AIJN-6-2G	AIKK-6-2G	タイプ	SPMJN-150	SPMKK-150	タイプ	WJ-100	WKK-100	タイプ	UWJ-100	UWKK-100
自在旋回			自在旋回			自在旋回			自在旋回		
固定			固定			固定			固定		
Mタイプ			Mタイプ			Mタイプ			Mタイプ		

※Mタイプのみ対応

▶P.13・15